

WH5001D

温度计产品说明书



①电气性能:

- I 温度测量范围: $-50^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
- I 温度测量误差: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- I 传感器型号: NTC (10K/3435)
- I 工作电压: 1.5V
- I 工作电流: MAX 4UA
- I 工作温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- I 储存温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

②功能说明:

- 1:在关机状态下按 POWER 键一下开机,在开机状态下按住 POWER 键 3 秒不放关机
- 2:将 C/F 拨动开关拨至 C 时,温度计以摄氏度单位显示,将 C/F 开关拨至 F 时,温度计以华氏度单位显示.

应用范围:

水族,鱼缸温度测量,室内外温度测量。